





Un seul produit pour 2 applications. Protégé par un boîtier en plastique, le BMF constitué d'un GTLH 0 - 90 °C permet d'avoir deux différentes fonctions : THERMOSTAT PLONGEUR et THERMOSTAT D'APPLIQUE.  
 A single product for 2 applications. The BMF comprises a plastic housing and a GTLH thermostat (range 0 - 90°C) and may be used either as an IMMERSION THERMOSTAT or as a CONTACT THERMOSTAT.

<p><b>THERMOSTAT PLONGEUR :</b></p> <p>1/ Enlever le bouton puis le capot.                  2/ Oter le thermostat du socle en évitant la chute des écrous sous les bornes.                  3/ Oter l'opercule se trouvant sur le socle à l'aide d'un tournevis de façon à passer le bulbe du thermostat.                  4/ Régler la longueur du capillaire en fonction de la gaine.                  5/ Une fois le thermostat remis en place sur le socle : =&gt; Passer le câble dans le capot <u>schéma 1</u> et connecter selon <u>schéma 2</u>.                  6/ Revisser le capot grâce aux 2 vis correspondants.                  7/ Installer la gaine (fournie) dans l'emplacement prévu sur votre appareil.                  8/ Glisser le bulbe dans la gaine et visser les vis pour fixer le tout au socle <u>schéma 3</u>.</p>		<p><b>INVERSION THERMOSTAT:</b></p> <p>1/ Remove the control knob, the cover and then the thermostat.                  2/ Break the membrane on the side of the base to allow the bulb to be passed through.                  3/ Once the thermostat is replaced in the base =&gt; Insert the cable through the cover as <u>drawing 1</u> and connect as <u>drawing 2</u>.                  4/ Replace the cover using the 2 screws supplied.                  5/ Fix the pocket onto the appliance.                  6/ Slide the bulb into the pocket and secure the housing using the screws in the head of pocket as <u>drawing 3</u>.</p>	
<p><b>THERMOSTAT D'APPLIQUE :</b></p> <p>1/ Enlever le bouton puis le capot.                  2/ Passer le câble dans le capot <u>schéma 1</u> et connecter comme le <u>schéma 2</u>.                  3/ Refermer le capot et le fixer grâce aux 2 vis.                  4/ Installer le bulbe dans son emplacement au dos du socle, voir <u>schéma 4</u>.                  5/ Mettre les clips dans les trous prévus sur les côtés du socle et tendre le caoutchouc grâce aux différentes encoches, voir <u>schéma 5</u>.</p>		<p><b>CONTACT THERMOSTAT:</b></p> <p>1/ Remove the control knob and then the cover                  2/ Pass the cable through the cover as <u>drawing 1</u> and connect as <u>drawing 2</u>.                  3/ Fix the cover with the 2 screws supplied.                  4/ Install the bulb into place in the slot at the back of the housing as <u>drawing 4</u>.                  5/ Clip the hooks into the holes on the side of the base and fix the housing onto the pipe using the rubber strap as drawing 5.4</p>	
<p><b>Schéma 1</b></p> 		<p><b>Schéma 2</b></p> 	
<p><b>Schéma 4</b></p> 		<p><b>Schéma 5</b></p> 	

**CARACTERISTIQUES :**

Plage : 0 - 90°C  
Différentiel : 4.5 °K  
Matière capot : ABS  
Matière Socle : Polycarbonate  
Pouvoir de coupure : 1-2 : 20A-240V  
 1-3 : 5A -240V  
 Possibilité de limiter la plage de T° avec les index sur le bouton knob.

**CHARACTERISTICS:**

Temperature range: 0 to 90°C  
Differential: 4.5 °K  
Material: Cover - ABS  
 Base - Polycarbonate  
Electric Ratings: 1-2: 20A-240V  
 1-3: 5A -240V.  
 The temperature range may be limited by fitting the special stops to the underside of the control.